

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ CAME

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Автоматические
шлагбаумы и барьеры



ГАРАНТИЯ

В интересах наших потребителей гарантия на изделия действует 36 месяцев (три года) начиная с даты сдачи объекта в эксплуатацию (стр. 3). Это означает проведение бесплатной диагностики, ремонта или замены деталей с заводским браком, которые, по нашему мнению, не соответствуют основным требованиям.

Продавцы оборудования CAME несут непосредственную ответственность перед своими потребителями, а монтажные (обслуживающие) организации несут ответственность перед конечными потребителями как за установленное оборудование, так и за качество монтажа.

При необходимости воспользоваться своим правом на проведение гарантийной диагностики и/или ремонта оборудования конечный потребитель может обратиться к монтажной (обслуживающей) организации или непосредственно в ближайший Сервисный центр.

Гарантийным является случай потери работоспособности любого из компонентов оборудования за исключением: *

- механических повреждений, полученных в результате действия огня, удара или аварии, работы оборудования с превышением пределов использования;
- электрических повреждений узлов и деталей, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего напряжения;
- электрических повреждений узлов и деталей оборудования, связанных с попаданием на них воды и других жидкостей;
- повреждений, связанных с жизнедеятельностью насекомых и мелких животных;
- дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, а также обслуживания, ремонта или модификации третьими лицами;
- неисправности, возникшей в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов оборудования (расходных материалов, батареек, аккумуляторов, ламп, предохранителей и тому подобных компонентов);
- дефектов, возникших как следствие использования принадлежностей, расходных материалов или прочих деталей, не одобренных фирмой-производителем и/или фирмой-поставщиком.

* - выдержка из условий гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

ООО «УМС Рус»
127273, г.Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б
тел./факс: (495) 739-00-72
service@camerussia.com

“Корпорация СКАЙРОС”
197110, г.Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.17
тел./факс: (812) 448-10-02
Техподдержка: (812) 448-10-00
came@skyros.ru

ООО «ТВ-Профи»
Ставропольский край, г.Ессентуки,
ул. Кисловодская, д. 36а, корп.5
тел./факс 8(87934) 6-00-30,
4-11-11, 6-66-66
servis@tv-profi.ru

ООО «КАМЕ-Сибирь»
г.Новосибирск, ул.Тургенева, 184
Тел./факс: (383) 206-09-81,
(383) 206-09-77
comesibir@ngs.ru

Более подробную информацию о Сервисных центрах и Центрах обслуживания автоматики CAME можно получить на сайте

www.camerussia.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Организация:		
Ответственный:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дополнительно:		

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дата сдачи объекта:		
ФИО монтажников:		

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Организация:		
Ответственный:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дополнительно:		

АВТОМАТИКА

24B 230B 380B **ДВИГАТЕЛЬ**



G404
№ _____



G208
№ _____



G12000
№ _____



CAT-X
№ _____
 CAT-X24
№ _____



G2500N
№ _____



G400
№ _____



G600
№ _____




UNIPARK
№ _____



Заполняется установщиком. **ВСЕГДА** точно указывайте артикул и серийный номер изделия, например: G40401, № A1234.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

УСТАНОВЛЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ



Другое _____

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Открытие в режиме закрывания | <input type="checkbox"/> Предварительное включение сигнальной лампы |
| <input type="checkbox"/> Частичный «Стоп» | <input type="checkbox"/> Режим управления «Открыть-Стоп-Закреть-Стоп» |
| <input type="checkbox"/> Тестирование фотоэлементов безопасности | <input type="checkbox"/> Режим управления «Открыть-Закреть» |
| <input type="checkbox"/> Автоматическое закрывание через ___ секунд | <input type="checkbox"/> Режим управления «Только открыть» |
| <input type="checkbox"/> Функция «Обнаружение препятствия» | <input type="checkbox"/> Полный «Стоп» |
| <input type="checkbox"/> Разблокировка | <input type="checkbox"/> Функция «Немедленно закрыть» |
| <input type="checkbox"/> Лампа цикла | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Функция «Присутствие оператора» | <input type="checkbox"/> _____ |

БЕЗОПАСНОСТЬ



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие должно использоваться только по назначению. Любое другое использование запрещается, считается ненадлежащим и представляющим опасность. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные ненадлежащим, неправильным или небрежным использованием.

Не работайте в непосредственной близости от поворотного механизма или других движущихся механических частей и деталей. Находитесь вне зоны действия движущегося привода и шлагбаума. Не препятствуйте движению привода и шлагбаума, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций, повреждений и травм. Всегда обращайтесь особое внимание на опасные зоны, обозначенные на рисунке соответствующими пиктограммами.



ОПАСНО!
Высокое напряжение!



Во время движения
проход запрещен!



ОПАСНО! Берегите руки!



Если въезд предназначен только для транспортных средств, то для пешеходов должен быть организован отдельный вход. Если для проезда подается команда, то оператор (пользователь) всегда должен убедиться в том, что во время движения стрелы (открывания/закрывания) вблизи движущихся частей и деталей не находятся люди.


Убедитесь в том, что движению шлагбаума не препятствуют какие-либо неподвижные объекты, и следите за тем, чтобы территория вокруг шлагбаума была свободной от помех.

Не разрешайте детям играть или находиться вблизи привода и шлагбаума. Во избежание случайного включения привода храните пульта дистанционного управления в недоступных для детей местах.

НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Настройка и регулировка автоматической системы должна проводиться установщиком. Запрещается самовольно осуществлять настройку, регулировку, ремонт или производить изменения в системе. Регулярно проверяйте оборудование с целью выявления любых неисправностей и признаков износа кабелей, движущихся и неподвижных частей и деталей всей системы.

При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите использование автоматической системы и вызовите специалиста для проведения ремонта.



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо нажать соответствующую кнопку, находясь в радиусе действия передатчика. Программирование радиуправления производится установщиком. Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).


Кнопка 1 – функция _____

Кнопка 3 – функция _____

Кнопка 2 – функция _____


Кнопка 4 – функция _____

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо вставить ключ и повернуть его влево или вправо в соответствии с настройкой. Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена). Для того, чтобы вынуть ключ, поверните его в среднее положение.

Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена). Для того, чтобы вынуть ключ, поверните его в среднее положение.




С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНОГО КЛЮЧА

Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо вставить магнитный ключ. Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо ввести код и подтвердить его, нажав кнопку «Е». Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Запишите установленный код:



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧИТЫВАТЕЛЯ (TSP01)




Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо поднести к считывателю проксимити карту или пульт дистанционного управления, оснащенный устройством TAG.

Для подачи команды «Заккрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Управление автоматическими системами компании CAME может осуществляться благодаря использованию различных типов кнопочных панелей. Для выполнения команд управления (открыть/заккрыть) нажмите соответствующие кнопки. Установщик должен объяснить, как правильно пользоваться кнопками.



РАЗБЛОКИРОВКА



Перед проведением любых работ отключите электропитание. Следуйте следующим инструкциям. **ПРИ РАЗБЛОКИРОВКЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ СТРЕЛУ РУКАМИ И НАПРАВЛЯЙТЕ ЕЁ ПРИ ОПУСКАНИИ ДО ПОЛНОСТЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.**




Процедура разблокировки может представлять опасность для пользователя, если шлагбаум не закреплен к монтажному основанию, внутренние элементы повреждены или случайно поломаны, а балансировочные пружины более не обеспечивают противовес. Это может привести к внезапному движению стрелы (узла крепления стрелы) и/или тумбы шлагбаума!

G2500-G4000-G4001

Для разблокировки вставьте ключ в личинку замка и поверните его на 180° по часовой стрелке, как показано на рисунке.


Для возврата в нормальный (рабочий) режим установите стрелу в горизонтальное положение и поверните ключ на 180° против часовой стрелки.




GARD4-GARD8

Для разблокировки вставьте ключ в личинку замка под креплением стрелы и поверните его на 180° по часовой стрелке, как это показано на рисунке.

Для возврата в нормальный (рабочий) режим установите стрелу в горизонтальное положение и поверните ключ на 180° против часовой стрелки.



G12000



Для разблокировки вставьте ключ в соответствующую личинку замка на передней панели стойки шлагбаума и поверните его на 180° по часовой стрелке.


Затем поверните ручку разблокировки на 180° по часовой стрелке, как это показано на рисунке.

Для возврата в нормальный (рабочий) режим поверните ручку разблокировки на 180° против часовой стрелки и установите ключ в положение закрыто, для чего поверните его на 180° против часовой стрелки.

CAT



С - ключ разблокировки




Для разблокировки:

- 1) Сдвиньте пластиковую защиту, вставьте ключ в замок (А) и поверните его по часовой стрелке.
- 2) Вставьте ключ разблокировки (С) в отверстие (В) и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не будет разблокирована.
- 3) Потяните цепь для того, чтобы облегчить процедуру разблокирования.

UNIPARK

Ослабьте стопорный винт (R), для чего воспользуйтесь прилагаемым шестигранным ключом (S) и выньте шпильку разблокировки (Т).



Процедура разблокировки автоматической системы должна применяться только в чрезвычайных ситуациях (например, при отключении электропитания).

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ



Перед проведением любых работ отключите электропитание во избежание случайной работы автоматической системы.


Пользователь отвечает за периодическое проведение проверок работоспособности автоматической системы, устройств управления и безопасности и постоянную очистку линз фотоэлементов.

Для очистки фотоэлементов используйте смоченную в воде ткань. Не применяйте растворители или другие химикаты, так как это может повредить устройства обеспечения безопасности. Следите за тем, чтобы растительность не попадала в зону действия фотоэлементов и чтобы ничего не препятствовало движению привода.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе закрывания шлагбаума (опускания стрелы) установите между фотоэлементами помеху. Если движение стрелы шлагбаума изменится на противоположное или она остановится, то это значит, что фотоэлементы работают нормально.

Это единственная процедура технического обслуживания, которая должна проводиться при подключенном электропитании.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Вероятная причина	Решение
Не открывается и не закрывается	Нет электропитания	Подать электропитание
	Привод разблокирован	Заблокировать
	Разряжены батарейки брелка - передатчика	Заменить батарейки
	Неисправен брелок - передатчик	Звонить установщику
	Неисправна кнопка "СТОП"	Звонить установщику
Открывается, но не закрывается	Неисправны устройства управления	Звонить установщику
	Фотоэлементы определяют наличие препятствия	Удалить препятствие / Проверить работоспособность фотоэлементов
Не горит сигнальная лампа	Лампа перегорела	Замените лампу



При возникновении неисправностей, не приведенных в таблице, необходимо обратиться к специалистам монтажной или обслуживающей организации.

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)



Дата	Замечания	Подпись

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Состав системы:					
Место расположения:					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
№	Организация :	Телефон :	Технический специалист :		
Дата		Описание:	Замены:		
Подпись тех. специалиста					
Подпись пользователя					
<p>Производитель не несет никакой ответственности за работоспособность, безопасность и надежность системы в тех случаях, когда установка и обслуживание автоматической системы CAME проводились сторонними компаниями (третьими лицами).</p>					

ЦЕЛЫЙ МИР ВО ВСЕЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

Группа компаний Same, работающая в сфере производства автоматических систем, на сегодняшний день включает в себя 13 филиалов и сотрудничает более чем с 350 эксклюзивными дистрибьютерами по всему миру. Вот уже в течение многих лет мы являемся международной компанией и одним из ведущих производителей систем и устройств управления доступом.

Высокое качество наших изделий, отличный уровень обслуживания, профессионализм сотрудников и их преданность бизнесу позволили нам стать игроком мирового масштаба. Единая система управления качеством и контроля состояния окружающей среды направлена на достижение ключевых целей компании – выполнение обязательств перед клиентами, защита окружающей среды, а также проявление уважения к сотрудникам компании и к стране, в которой работает наша компания.

ВНИМАНИЕ!

Невыполнение обязательств по техническому обслуживанию, предписанных настоящим руководством и монтажной организацией, ведет к аннулированию гарантии на изделие.

Плановое периодическое обслуживание, график которого составляет монтажная организация, должно производиться каждые ___ месяцев. Конечным пользователем должна производиться проверка системы каждые 3 месяца (смотри стр.8-9).

ОПИСАНИЕ

Настоящее Руководство подготовлено для того, чтобы предоставить конечному пользователю всю необходимую информацию об установленной на объекте автоматике. Оно включает в себя инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые обеспечивают правильную и эффективную работу системы в течение всего срока эксплуатации.

При обращении в Сервисный центр настоящее Руководство, полностью заполненное (с печатью и координатами монтажной организации), является гарантийным талоном.

Настоящее Руководство является неотъемлемой частью изделия. Его необходимо бережно хранить и заполнять каждый раз при проведении планового или внепланового обслуживания.



CAME
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ООО «УМС Рус» – официальное представительство компании
«CAME Cancelli Automatici S.p.A.» в России

Тел: (495) 739-00-69

www.camerussia.com, info@camerussia.com

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50